

# Guía

de instalación/uso

## Pasos de instalación



**1** Agregar 6 1/2 partes de PEGACOR® BAJO EN POLVO x 2 de agua, mezclar y dejar reposar alrededor de 10 minutos.



**2** Limpiar con una esponja húmeda el revés de la baldosa y asegurar que la superficie esté libre de polvo y residuos.



**3** Extender la mezcla y formar surcos con la llana dentada.



**4** Instalar y asentar las baldosas.

LINEA SERVICIO AL CLIENTE: 018000 512030

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a:

[www.corona.com.co](http://www.corona.com.co)

corona